


Xphase 相宇

Xphase PNO 文件下载工具

用户手册



软件简介

Xphase PNO 文件下载工具由北京相逢明天科技有限公司自主研发，用于将使用 iOS 系统的手机或者平板电脑上的全景照片文件（“.pno” 文件）下载到安装本软件的电脑上

软件安装

1 设备要求



- 1.1 电脑的内存不低于 4GB，64 位操作系统。对于 Windows 要求操作系统的版本不低于 Windows7，对于 Mac 要求操作系统的版本不低于 macOS Mojave

2 软件获取与安装

- 2.1 安装“Xphase 全景管理器”时同时会安装本程序，请参考《Xphase 全景管理器用户手册》

使用说明

1 前提条件

- 1.1 如果手机或者平板电脑正在运行“Xphase 全景管理器”且与相机热点建立连接，需要首先退出“Xphase 全景管理器”
- 1.2 令手机或者平板电脑的 WIFI 断开与相机热点的连接，并使 WIFI 连接与要同步的电脑相同的路由器。
- 1.3 在手机或者平板电脑上运行“Xphase 全景管理器”，点击界面左下角的 ，软件会跳转到全景照片文件管理界面。点击顶部菜单的 ，弹出的菜单会显示当前的 IP 地址和密码。详细步骤请参阅《Xphase 全景管理器用户手册》

2 设置远程设备地址

- 2.1 在电脑上启动“Xphase PNO 文件下载工具”，在界面左侧的“远程设备地址”设置区里输入手机或者平板电脑上显示的 IP 地址和密码
- 2.2 点击“刷新列表”按钮，界面中间的“远程 pno 文件列表”区域会显示手机或者平板电脑上所有全景照片文件（“.pno”文件）的缩略图

3 设置本地下载路径

- 3.1 在界面左侧的“本地下载路径”设置区点击“选择路径”按钮，选择需要保存全景照片文件（“.pno”文件）的路径，界面右侧的“本地 pno 文件列表”区域会显示该路径下已有全景照片文件（“.pno”文件）的缩略图

4 设置下载方式


- 4.1 下载方式共有四种，分别是下载远程设备上的所有“.pno”文件并跳过本地同名文件，下载远程设备上的所有“.pno”文件并覆盖本地同名文件，下载选中的远程设备上的“.pno”文件并跳过本地同名文件以及下载选中的远程设备上的“.pno”


文件并覆盖本地同名文件。在界面左侧的“下载方式”设置区选择所需的下载方式

5 下载全景照片文件（“.pno” 文件）

5.1 如果下载方式为“下载选中文件并跳过本地同名文件”或者“下载选中文件并覆盖本地同名文件”，需要点击界面中间的“远程 pno 文件列表”区域的缩略图以选择需要下载的文件（可以多选）

5.2 点击界面左侧的“开始下载”按钮，软件将会按照所选的下载方式将手机或者平板电脑上的全景照片文件（“.pno” 文件）下载到所选的本地下载路径，同时界面右侧的“本地 pno 文件列表”会更新；如果需要终止下载，可点击“取消下载”按钮

 点击“刷新列表”按钮以后直至下载完成，请勿在手机或者平板电脑上对全景照片文件（“.pno” 文件）进行删除

 下载过程中需保证手机或者平板电脑上的“Xphase 全景管理器”在前台运行，同时尽量避免手机或者平板电脑进入屏幕锁定或显示关闭状态

北京相逢明天科技有限公司

电话：010-80748211